Panasonic®

エバーライト投光器(屋外用)

保管用

品 番	適 合 ラ ン プ	器具組込時のランプ光色
Y E V 4 2 5 6 6	エバーライト140(白色)	昼白色タイプ
YEV41681M	エバーライト50(白色)	(4400K–5100K)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。 施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説 明 工事店様へ、施工完了後お客様へ操作方法を説明したうえで、この説明書を必ずお渡しください。

安全に関 するご

警告


- ●施工は、取扱説明書にしたがい、確実に行う。施工に不備があると、発火・感電・落下の原因となります。
- ●接地工事(D種接地工事)を確実に行う。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- ●器具の改造は、絶対に行わない。発火・感電・落下の原因となります。
- ●振動や衝撃の多い場所(橋や高架上等)、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、 海岸隣接地域では使用しない。発火・感電・落下の原因となります。
- ●口出線との接続は、スリーブ等により確実に行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、 十分に絶縁・排水処理をする。接続に不備があると感電の原因となります。 フィルター側を水平から
- ●器具表面が高温になりますので、人が容易に触れるおそれのある場所では使用しない。 やけどの原因となります。


●草や木で器具が覆われるような場所では使用しない。発火の原因となります。



●被照射面とは10cm以上離す。過熱による発火の原因となります。

●大雨等で冠水する恐れがある場所には取付けない。感電の原因となります。





上にしない

注意

- ●この器具は一般屋外用(防雨形)です。それ以外の場所では使用できません。発火・感電・落下の原因となります。
- ●60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ●表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・発火の原因となります。
- ●周囲温度35°C以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯は しないでください。不点や発火の原因となります。
- ●周囲温度-10℃以下での使用はお奨めできません。明るさが得られない場合があります。
- ●始動時に突入電流(インラッシュ電流)が発生しますので、弊社製配線器具に接続できる灯具台数は、 承認図又は施工手順の3を参照してください。発火の原因となります。

使用上のご注意

●照射方向を下向きにする場合は 取付部(コンクリート面等)と回転台との 位置関係を図のようにして


反射鏡が取付部に触れないようにしてください。


●首振り角度は水平より (下向き) 30度、(上向き) 18 (左右) 90度でご使用ください。 (上向き) 180度 器具上付け:

●ご使用中にガラスや反射鏡が、若干白く曇る場合が あります。シリコンゴムパッキンから発生する微量の 揮発ガスですので、異常ではありません。 柔らかい布等で拭いてからご使用ください

他システムとの相互干渉について

- 180 度 (上向き方向) 30度 90 度 90度 (左向き方向) (下向き方向)
- ●入退室管理システムなどに用いられているRFID機器の近傍では、RFID機器が動作しにくくなる場合があります。 目安として器具から4m以上離れるよう設置ください。
- ●車載用キーレスエントリーシステムの近傍ではドアの開閉など、動作しにくくなる場合があります。 目安として器具は車のドアから2m以上離れるよう設置ください。
- ●電力線搬送通信PLCの通信用電力線近傍では、通信速度低下など通信に影響を及ぼす場合があります。
- ●テレビ用電波の弱い地域では、テレビアンテナの近傍は避けてください。テレビにノイズが発生する場合があります。 目安としてアンテナから2m以上離れるよう設置ください。





警告


施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。 不備があると落下・感電・火災の原因となります。

取付け前の確認

- ・器具質量に十分耐えるよう、ボルト取り付け部の強度を確保する。 器具を取付ける
 - ・取付ボルトにアームを取付け、平座金、バネ座金、六角ナットで 確実に固定する。 推奨締付トルク (M10:24N·m)
- 🚼 口出し線に電源電線を結線する。 接続台数に制限があります。右下表を参照し 必ず接続台数以下でご使用ください。 誤結線がありますとエバーランプ破損の 原因となります。
 - ・接地端子を使用してD種(第三種)接地工事を行ってください。 接地が不完全な場合、感電の原因となります。
 - ・口出し線との接続はスリーブ等により確実に行い 自己融着テープ・絶縁テープで十分に防水してください。
 - ・鳥害等の保護のため、口出し線・電源電線にスパイラル チューブ (別途) を覆わせて テーピングを行ってください。

▲ 照射角度の調整


- 照射角度の鉛直角は固定ボルト(2ヶ所)をゆるめてアームの 目盛の角度を合わせ、固定ボルト(2ヶ所)を確実に締め付ける。
 - 下図内の切欠き(3ケ所)を目安に、目盛と合せて角度調整を行う。 締め付けが不完全な場合、器具落下の原因と なります。



不備がありますと感電・発火の原因 となります。

■初期点灯黒化について 点灯初期に発生する現象です。 管内の水銀がバルブ上部に付着する ことによって起こります。 点灯中は、温度の上昇によって 水銀が蒸発し、黒化は消えます。 点灯後、再度黒化が発生することが ありますが、点灯を続けることで 黒化は減少します。 の現象は、ランプの寿命や特性には

🕽 落下防止ワイヤーを取付ける。



・始動時に突入電流(インラッシュ電流)が発生しますので、弊社製配線器具に 接続できる灯具台数は下表を参照してください。

入力電圧	AC100V		AC200V		AC242V		rt 中国75
弊社製配線器具 W数	50W	140W	50W	140W	50W	140W	感度電流
15Aフルカラースイッチ	16台	9台	20台	7台	16台	6台	
20Aフルバワーリモコンリレー	16台	9台	34台	19台	40台	21台	
T/U付6Aリレーユニット	9 印	4台	14台	8台	16台	9	
20AリモコンブレーカCL型	14台	7台	28台	15台	32台	17台	
20 A カンタッチブレーカ	14台	7台	28台	15台	32台	17台	
20 A コンバクトブレーカ	14台	7台	16台	6台			
20AHAブレーカ	14台	7台	28台	15台			
20Aリモコン漏電ブレー力CLE	14台	7台	28台	15台		_	15mA/30mA
20 AカンタッチブレーカBKFE	14台	7台	28台	15台			30mA
20Aコンバクト漏電ブレーカ	14台	7台	16台	6台			30mA
20A小型漏電ブレーカ	14台	7台	28台	15台			30mA

接続に不備がありますと感電・火災の原因となります。

- ・落下防止ワイヤーの末端の輪にもう一方の金具をくぐらせ、本体に巻き付ける。(左図:各部のなまえと取付けかた参照)
- ・ワイヤーが本体にだぶつかないように、落下防止緩み止め金具で止める。 ・器具質量に十分耐える天面に取付ボルト(M10)を用意し、落下防止ワイヤーをWナットで取付ける。

ランプ交換時の反射鏡の外し方

警告

ランプの脱着及び取扱い時は、落下・衝撃などによる |破損に備え、安全のため眼鏡などを使用し目の保護を行う。

注 意

- ●電気工事店などの専門家以外は、反射鏡を開けないでください。
- ●ランプの取付け、取外し時は必ず電源を切って作業してください。
- ●ランプに衝撃を加えないでください。
 - ランプが破裂し、ガラスが飛散する可能性があります。

③反射鏡を回して、ランプが反射鏡に

落下防止ワイヤーを外す。

・落下防止緩み止め金具を外し、落下防止ワイヤーを外してください。

蓋をはずす

影響ありません。

・蓋をとめているネジ (4本) をはずし、 コネクターをはずしてください。 内蔵落下防止ワイヤーに取付いている落下防止金具のネジを

はずして、蓋をはずしてください。

注)蓋や反射鏡をはずす際は、部品が落下しない ように注意して作業を行ってください。 不備がありますと落下の原因となります。


反射鏡をはずす

- ・本体と反射鏡を取付けているダルマ穴のネジ(4ヶ所)を ゆるめて反射鏡を回転させ、ゆるめたネジをダルマ穴から ぬくように反射鏡をはずしてください。
- ・ランプが反射鏡にあたらないようにまっすぐ引き抜いて ください,

不備がありますとエバーランプ破損による けがの原因となります。

・点検後、逆の手順で確実に固定してください。

不備がありますと落下・感電・発火の原因となります。



ランプ交換は、ランプの取扱説明書に従って、作業を行ってください。

安全に関するご注意

より安全にお使いいただく為に 前ページもお読みください

下記事項をお読みになり正しくお使いください。誤った使い方をされると落下の原因になります。

⚠ 警告

- ●器具の改造及び、構成部品の交換をしない。発火・感電・落下の原因となります。
- ●ランプ点灯中及び、消灯後しばらくは前面ガラスが高温になりますので、触れない。 やけどの原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。 感電・火災の原因となります。

/ 注意

- ●殺虫剤等の引火物の噴霧は行わないでください。発火により火傷のおそれがあります。
- ●布や紙等燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。 発火の原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。ご使用期間が15年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して15年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日12時間点灯です。

- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。 3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1:保証について

この商品の保証期間は1年間です。エバーライトユニットは3年間です。 但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2:保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3:補修性能部品(電気部品)について

弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れについて

/ 注意

- ・必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。
- ・器具の反射鏡を開けての作業は行わないでください。

必要な場合は、電気工事店にご依頼ください。ランプ破損時、事故の原因となります。

●器具の清掃について ····· 汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞って ふきとり、乾いた布で仕上げてください。

アルカリ系洗剤、シンナー・ベンジンでふかないでください。

変色・変質の原因となります。

強い水圧をかけての清掃はしないでください。

感電の原因となります。

●ランプについて・・・・・・・・ 万一、衝撃などにより、ランプが破損してしまった場合のランプ補修は、 販売店・電気工事店にご相談ください。

定格

	電	圧	入力電流	消費電力	周 波 数	ランプ電力
エバーライト140			1.65 - 0.70A	160 – 155W	50Hz/60Hz 共 用	140W
エバーライト50			0.58 - 0.24A	57 – 55W		50W

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット

〒 571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX)